



Since :1984

AN ISO 9001:2000 COMPANY



ULTIMATE QUALITY & HIGH TECHNOLOGY

આપની કુલ્લી ઓટો. ધરધંટીના વપરાશની માર્ગદર્શિકા :

- જે પ્રકારનો જાડો-ઝીણો લોટ દળથો હોથ તે પ્રમાણો નિયે દશાવિલ કોષ્ટક મુજબ જાળી લગાવીને ધરધંટીનો દરવાજો બરાબર બંધ કર્યો.
- આપની ધરધંટી સાથે આપેલ કાપડની થેલીનો એક છોડો નો એક છોડો ફેનલ પર તથા બીજો છોડો પ્લાસ્ટિક રીગમાં લગાવીને તપેલા પર ગોઠવો.
- સ્વીચ બોર્ડાં આપની ધરધંટીનો મેઇન પ્લગ લગાવી સ્વીચ ચાલુ કરવાથી સંચિત શરૂ થઈ જશે.
- હોપરમાં અનાજ નાખવાથી આપની ઓટોમેટિક ધરધંટી ચાલુ થઈ જશે. (હોપરમાં લોટ નાખવો નહીં.)
- આપની ધરધંટીએ કીન્જલ સ્વીચ આપેલ છે તેને બાજો દળથો હોથ ત્યારે ટચ કરવી.
- આપની ધરધંટી ચાલુ હોથ ત્યારે જો ખિજણી પ્રવાહ બંધ થ ઈ જાય, તો ડ્રભનું અંદર અધ્યુર દળાયેલ અનાજ કાઢી લેતું.
- અનાજ દળાઈ જાય બાદ આપની ધરધંટી બે થી ત્રણ મીનીટ ચાલશે. ત્યારબાદ જચારે તે આપમેને બંધ થઈ જાય, અને સંગીત ચાલુ થાય ત્યારે મેઇન પ્લગથી બંધ કરી દેવી.
- આપની ધરધંટીના હોપરમાં બાળકો કાંઈ નાખે નહીં તેની કાળજી રાખવી.
- આપની ધરધંટી ગરમ હોથ ત્યારે બ્રશ થી સાઝ કરવી નહીં.
- આપની ધરધંટીને સતત એક કલાકથી વધુ ચાલુ રાખવી નહીં. બંધ કર્યા બાદ ગીસ મીનીટ સુધી હંડી પડવા ટેવી વ્યાર પણી જ ચાલુ કરવી.

દ્યાનમાં રાખવાની ખાસ સુચના :

- વોલ્ટેજ ઓછા હોથ ત્યારે આપની ધરધંટી ચાલુ કરવી નહીં.
- ધરધંટી ચાલુ હોથ ત્યારે તેનું અંતર દીવાલથી ૧૨ ઇંચ દૂર હોય જરૂરી છે.
- આપની ધરધંટી ચાલુ કરતા પહેલા ડ્રભનું બારાણું બરાબર બંધ કરી ચકાસી લેતું. ડ્રભનું બારાણું ખુલ્લું હોશે તો ધરધંટી ચાલુ થશે નહીં.
- આપની ધરધંટી ચાલુ કર્યા બાદ જો ધરનો ફિયુઝ ઉડી જાય તો દીંઠીની નહીં પરંતુ ફિયુઝની ખામી હોઈ શકે છે. આનું થાય તો જરૂરીયાત મુજબ જાડો ફિયુઝ બાંધવાથી તકાફી દૂર થઈ જશે.
- આપની ધરધંટી સાફ કરતી વખતે તેનો મેઇન પ્લગ કાઢી લેવો.
- આપની ધરધંટીને પાણીથી સાફ કરવી નહીં.
- આપની ધરધંટીનો ઉપયોગ કર્યા બાદ જાળી બ્રશ વડે સાફ કરી લેવી અને રેન્યુલેટર તેમજ સ્ટોપ લીવર બંધ કરી દેવા.
- આપની ધરધંટીએ હેવી ડયુટી મોટર હોવાથી ખિજણીનું અર્થાત હોયું ફરજીયાત છે.
- મસાલા કે આયુવૈદિક જડીબુંડી પીસવા હોથ તો તેને સુર્યાના તાપમાં કે ગેસ પર ગરમ કર્યા પણી પીસવા.
- વધુ ચાણકારી માટે આપના ડિલરનો સંપર્ક કરવો.

જાળી વાપરવાની રીત :

જાળી નં. ૧ - ઘર્ણ, ચોખા, હણદર અને પાપડના લોટ માટે.
જાળી નં. ૨ - જુવાર, ચણાદાણ, રોટલીનું દળવા માટે.
જાળી નં. ૩ - બાજરો તથા દેણેક પ્રકારના મીડીયમ લોટ (ભાજરી) માટે.
જાળી નં. ૪ - લાડવાના લોટ, ભાજરી માટે.
જાળી નં. ૫ - ભાજરી, લાપસી, ઇડલી, મીઠું, ઢોકળા માટે.
જાળી નં. ૬ - ફાડા, લાપસી, ઘાણાજુદુ, ઘાણા અને ગરમ મસાલા તેમજ જાડુ દળવા માટે.

2HP ધરધંટી :

આપની સેમી ઓટોમેટિક અને ઓટોમેટિક ધરધંટીનો મીટર કાંટો ૬ એક્સ્પીયરથી વધવો જોઈએ નહીં. જો વધતો જણાય, તો રેન્યુલેટર એક પોઇન્ટ ઘટાડો.

સુચના - આપની કુલ્લી ઓટોમેટિક ધરધંટીની સર્કીટ ઓપરલોડ થાય તો મેઇન પ્લગની સ્વીચ બંધ કરીને ડ્રભનું ઢાકણું ખોતી અધ્યુર દળાયેલ અનાજ બહાર કાઢી, ડ્રભનું ઢાકણું બંધ કરી, મેઇન પ્લગથી સ્વીચ ચાલુ કરવાથી ધંટી ચાલુ થઈ જશે.

આપકી ફુલ્લી ઓટોમેટિક કે ઉપયોગ કે લિએ માર્ગદર્શન

આપકે ઘરકે વોલ્ટેજ ૧૯૦ સે ૪૮૦ તક હો તર્ફી ચાલુ કરો ।

ફુલ્લી ઓટો / સેમી ઓટો ક્રિયા દર્શિકા :

- જિસ પ્રકાર કા મોટા યા મહિન આટા ચાહિએ ઉસ હિસાબ સે, નીચે દિએ ગએ કોષ્ટક કે અનુસાર જાલી લગાએ ઔર દરવાજા ઠીક સે બંદ કરે ।
- આપકી ચકકી કે સાથ દી ગઈ કાપેદે કી થૈલી કા એક મૂંહ ફલેનલ પર લગાએં ઔર ડુસરે મૂંહ પર પ્લાસ્ટિક કી રીંગ લગાકર, સ્વીચ સ્ટાર્ટ કરેને પર સંગીત શુરૂ હો જાયેગા ।
- હોપરમે અનાજ ડાલને હી ચકકી અપને આપ શુરૂ હો જાએગી (હોપર મેં આટા મત ડાલિએ ।
- આપકી ચકકી મેં ડીજીટલ સ્વીચ દી ગઈ હૈ । ઉસે બાજરી પીસતે કે લિએ ટચ કરે ।
- જબ આપકી ચકકી ચાલુ હો ઔં બીજાલી પ્રવાહ બંદ હો જાએ તબ ડ્રમ સે આંધા પીસા અનાજ નીકાલ લે ।
- અનાજ પિસ જાને કે બાદ ચકકી દો સે તીન મિનિટ તક ચલેગી । ઉસકે બાદ જબ વહ અપને આપ બંદ હો જાએ ઔર સંગીત શુરૂ હો તબ મેર્ને સ્વીચ બંદ કર દે ।
- આપકી ચકકી કે હોપરમે બચ્ચે કુછ ડાલ ના દે ઉસકા રહ્યાલ રહે ।
- આપકી ચકકી ગરમ હો તબ ઉસે બ્રશ સે સાફ નહીં કરના ચાહિએ ।
- આપકી ચકકી કો ઇસ્ટેમાલ કરને કે બાદ જાલી કો બ્રશ સે સાફ કર લે ઔર રેન્યુલેટર ઔર સ્ટોપ લિવર બંધ કર દે ।
- આપકી ચકકી મેં હેવી ડયુટી મોટર રહ્યે કે કારણ બીજાલી કા અર્થાત હોના અત્યંત આવશ્યક હૈ ।
- મસાલે યા આયુવૈદિક જડીબુંડી પીસને કે લિએ ઉસે સૂચ્ય કે તાપ મેં યા ગેસ પર ગરમ કરને કે બાદ જાને ।
- અધિક જાનકારી કે લિએ અપને ડિલર કા સંપર્ક કરે ।

ધ્યાન મેં રહ્યાનેકી સુચના :

- વોલ્ટેજ કમ હો તબ આપકી ચકકી કા ઉપયોગ ન કરે ।
- જબ આપકી ચકકી ચાલુ હો, તબ ઉસકા દિવાર સે ૧૨ ઇંચ દૂર હોય જરૂરી હૈ ।
- આપકી ચકકી ચાલુ કરને સે પહલે યથ સુનિશ્ચત કરે કે ઉસકે ડ્રમ કા સ્ટાર અચ્છી તરહ સે બંદ હૈ । અગાર ડ્રમ કા ઠીક સે બંદ નહીં હોગા તો ચકકી ચાલુ નહીં હોગી ।
- આપકી ચકકી ચાલુ કરને કે બાદ અગ ફયુઝ કટ જાતા હૈ તો યથ ચકકી કી વજહ સે નહીં બલ્કી ફયુઝ કી વજહ સે હો સકતા હૈ । એસે હાલાત મેં મોટા ફયુઝ લગાને સે ફેરશાની દૂર હો જાએગી ।
- આપકી ચકકી સાફ કરતે વકત મેર્ને પ્લગ નીકાલ દે ।
- આપકી ચકકી કો પાની સે સાફ ન કરે ।
- આપકી ચકકી કા ઇસ્ટેમાલ કરને કે બાદ જાલી કો બ્રશ સે સાફ કર લે ઔર રેન્યુલેટર ઔર સ્ટોપ લિવર બંધ કર દે ।
- આપકી ચકકી મેં હેવી ડયુટી મોટર રહ્યે કે કારણ બીજાલી કા અર્થાત હોના અત્યંત આવશ્યક હૈ ।
- મસાલે યા આયુવૈદિક જડીબુંડી પીસને કે લિએ ઉસે સૂચ્ય કે તાપ મેં યા ગેસ પર ગરમ કરને કે બાદ જાને ।
- અધિક જાનકારી કે લિએ અપને ડિલર કા સંપર્ક કરે ।

જાલી કે ઉપયોગ કી રીત :

- જાલી નં. ૧ - ગેર્ડું, ચાવલ, હલ્ડી ઔર પાપડ કા આટા કે લીએ ।
જાલી નં. ૨ - જુવાર, ચણે કી દાલ ઔર રોટી કે લીએ ।